



XARIOS 500 – XARIOS 400 РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Данное руководство разработано для операторов холодильных агрегатов XARIOS 500–XARIOS 400 компании Carrier Transicold. Оно содержит основные инструкции по текущей эксплуатации агрегатов, информацию по безопасности, советы по устранению неисправностей и другую информацию, которая поможет Вам перевозить грузы в наилучших условиях. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать данное руководство, и обращайтесь к нему, как только у Вас возникнут вопросы по работе агрегатов XARIOS 500–XARIOS 400 Carrier Transicold.


Холодильный агрегат сконструирован так, чтобы обеспечить продолжительную безотказную работу при соответствующем обслуживании и уходе. Проверки, описанные в данном руководстве, помогут Вам свести проблемы к минимуму.

Программа обслуживания позволит сократить эксплуатационные затраты, продлить срок службы агрегата и обеспечить его эффективную работу.

Компания Carrier Transicold постоянно работает над совершенствованием качества выпускаемой продукции, поэтому характеристики агрегатов могут быть изменены без уведомления.



СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА	302
Пульт управления	303
Символы на пульте управления	305
УСТАНОВКА АГРЕГАТА	306
РАБОТА АГРЕГАТА	307
ПРОВЕРКА И ПУСК	310
Дорожный режим	310
Стояночный режим (вариант дорожный/стояночный)	312
УСТАНОВКИ	314
Изменение заданного значения температуры	314
Изменение параметров оттаивания	315
Изменение яркости дисплея	315
Устранение неисправностей	316
Прочие данные	319
Изменение параметров по умолчанию	320
ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА	321
Периодичность технического обслуживания агрегата	321
Плавкие предохранители	324
ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ	327
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ	330
РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ ОТ СЕТИ	331
ИНФОРМАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	333
ВЫДЕРЖКА ИЗ НОРМАТИВОВ “A.T.P. EUROPE”	336
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПУТИ	338
	301

ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА

Простая, опробованная и испытанная конструкция. Низкая стоимость и эксплуатационные расходы при оборудовании автомобилей средней грузоподъемности для доставки грузов.

- Имеется два типа привода агрегата:
 - От двигателя автомобиля в дорожном режиме: ДОРОЖНЫЙ ВАРИАНТ.
 - От двигателя автомобиля в дорожном режиме и от электросети при остановке двигателя: ДОРОЖНЫЙ/СТОЯНОЧНЫЙ ВАРИАНТ.
- Агрегаты XARIOS 500 и XARIOS 400 выпускаются в виде сплит-системы, что позволяет приспособить их к любому автомобилю и любой конфигурации.
- Агрегаты XARIOS 500 и XARIOS 400 оборудованы системой автоматического и ручного оттаивания, что позволяет использовать их при температуре в кузове от -25°C до $+30^{\circ}\text{C}$.
- Электрические цепи управления и контроля работают от 12 или 24 В постоянного тока.
- Эти агрегаты могут быть оборудованы на заводе-изготовителе системой обогрева горячим газом.
 - по спец. заказу для XARIOS 400
 - стандартный вариант для XARIOS 500
- Широкий выбор кронштейнов крепления компрессора позволяет приспособить агрегат для использования на большинстве автомобилей.


■ УРОВЕНЬ ШУМА

Звуковое давление на расстоянии в 7 м соответствует стандарту DIN 8958

– стояночный режим: 57,2 дБ(А)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Данное устройство обеспечивает выполнение всех операций по управлению агрегатом.



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Дисплей | 6. Выбор измененного значения |
| 2. Работа в стояночном режиме | 7. Увеличение заданного значения |
| 3. Работа в дорожном режиме | 8. Выключение агрегата |
| 4. Клавиша ручного оттаивания | 9. Пуск агрегата |
| 5. Уменьшение заданного значения | 10. Индикатор режима работы агрегата |
| | Зеленый: цикл остановки |
| | Красный: неисправность |

P

ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА

Со своего рабочего места водитель может осуществлять все операции по управлению агрегатом:

- выключение,
- автоматический пуск в дорожном режиме,
- регулировка заданного значения,
- оттаивание.

Водитель может вывести на дисплей температуру в кузове; зеленый индикатор подтверждает, что ее заданное значение поддерживается. В случае неисправности загорается красный индикатор.

При чрезмерном падении напряжения аккумуляторной батареи система защиты выключает агрегат. Если напряжение повышается до нормального уровня, то агрегат перезапускается автоматически с задержкой по времени.

СИМВОЛЫ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ



Дисплей



Дисплей в стояночном режиме



Дисплей в дорожном режиме



Клавиша ручного оттаивания



Клавиша пуска агрегата



Клавиша выключения агрегата



Клавиша выбора данных



Клавиша уменьшения значения



Клавиша увеличения значения



Индикатор режима работы агрегата

- Зеленый = цикл остановки (левая половина)
- Красный = неисправность (правая половина)

P

УСТАНОВКА АГРЕГАТА

■ XARIOS 500/XARIOS 400

ДОРОЖНЫЙ и ДОРОЖНЫЙ/СТОЯНОЧНЫЙ варианты

- Сплит-система

A: Испаритель

B: Конденсатор


C: Пульт управления

D: Комплект для монтажа компрессора

E: Аккумуляторная батарея автомобиля

F: Стояночная вилка

G: Главный дорожный предохранитель



Чтобы обеспечить соответствие различным требованиям к размерам и электрическим параметрам в отдельных странах, предусмотрены модификации агрегата. Их можно просмотреть в нашем прейскуранте.

РАБОТА АГРЕГАТА

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

После включения агрегата нажатием клавиши **ON** на пульте управления пуск и остановка агрегата осуществляются автоматически.

- **При работе в дорожном режиме** компрессор открытого типа работает с приводом от двигателя автомобиля. Вентиляторы испарителя и конденсатора питаются от аккумуляторной батареи автомобиля. Если двигатель выключается поворотом ключа зажигания, то агрегат автоматически останавливается.
- **В стояночном режиме** включается стояночный компрессор; для питания вентиляторов испарителя и конденсатора используется трансформатор. Пульт управления обнаруживает подключение к сети питания и автоматически включает агрегат в стояночном режиме.
- Если ключ зажигания включается в момент, когда агрегат подключен к сети питания (или наоборот), то пульт управления подает световой сигнал в виде мигающего красного индикатора неисправности и соответствующего сообщения на дисплее. В этом случае агрегат включается в дорожном режиме.

После выключения одного из режимов агрегат автоматически включается в другом режиме. В агрегате предусмотрен вывод для подключения звукового сигнализатора.

- В любой ситуации агрегат можно полностью выключить вручную нажатием клавиши **OFF** на пульте управления.

P

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

- При достижении заданного значения температуры дальнейшее поддержание температуры осуществляется с помощью включения и выключения стояночного компрессора. В дорожном режиме остановка компрессора производится с помощью электромагнитной муфты.
- В ходе такой остановки вентиляторы конденсатора и испарителя отключаются. При транспортировке скоропортящихся грузов, таких, как свежее мясо, овощи или сыр, микропроцессор можно запрограммировать на постоянную работу вентилятора испарителя при остановке для регулирования температуры.

ОТТАИВАНИЕ

- Операция оттаивания полностью автоматизирована, однако ее можно осуществлять и вручную, если это допускается термостатом оттаивания.
- Циклы оттаивания полностью управляются встроенным микропроцессором.
- В цикле оттаивания вентилятор испарителя выключается. Работой вентилятора конденсатора управляет микропроцессор.
- Цикл оттаивания выключается с помощью термостата оттаивания.
- В ходе цикла оттаивания на дисплей пульта управления выводится сообщение "d F".

ОБОГРЕВ

- Вариант с обогревом (горячим газом) является СТАНДАРТНЫМ для XARIOS 500 и устанавливается только по ЗАКАЗУ на XARIOS 400.
- Вентилятор испарителя включен, работой вентилятора конденсатора управляет микропроцессор.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Регулирование температуры осуществляется также за счет остановок и пуска компрессора, работой которого управляет термостат.
- Можно предусмотреть работу вентилятора испарителя в ходе регулирования, соответственно запрограммировав микропроцессор.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Пульт управления:
 - Автоматический выбор дорожного или стояночного режима.
 - Выключение.
 - Оттаивание в ручном режиме.
 - Управление с помощью термостата.
 - Сообщения о неисправностях агрегата.
 - Программирование для приспособления агрегата под конкретные потребности.



ПРОВЕРКА И ПУСК



■ ДОРОЖНЫЙ РЕЖИМ

- Проверьте натяжение приводных ремней генератора и дорожного компрессора.

ПУСК И ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ В КУЗОВЕ

- Запустите двигатель автомобиля.
- Для запуска агрегата нажмите клавишу ON (9.) (пуск происходит с задержкой на 40 секунд).
- Температура в кузове выводится на цифровой дисплей пульта управления.
- Убедитесь в правильности заданного значения, нажав на клавишу SET (6.); на цифровой дисплей выводится заданное значение температуры.
- При необходимости введите новое заданное значение (см. инструкции по регулированию заданного значения температуры).

В СЛУЧАЕ СЛОЖНОСТЕЙ ПРИ ЗАПУСКЕ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО:

- Главные дорожные предохранители не перегорели.
- Заданная с пульта управления температура не изменялась.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТА

- **Короткая остановка:** выключение производится ключом зажигания автомобиля.
- **Длительная остановка:** нажмите клавишу OFF (8.).

P



■ СТОЯНОЧНЫЙ РЕЖИМ (ВАРИАНТ ДОРОЖНЫЙ/СТОЯНОЧНЫЙ)

ОЧЕНЬ ВАЖНО



Перед подключением или отключением
кабеля стояночного питания агрегат
должен быть выключен.

Перед пуском сделайте следующее:

- Сеть питания: убедитесь, что тип электропитания соответствует характеристикам агрегата (см. стр. 331).
- Агрегат: подключите агрегат к сети питания.

ПУСК И КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В КУЗОВЕ

- Для запуска агрегата нажмите клавишу ON (9.) (пуск происходит с задержкой на **10 секунд**).
- Температура в кузове выводится на цифровой дисплей пульта управления.
- Убедитесь в правильности заданного значения, нажав на клавишу SET (6.); на цифровой дисплей выводится заданное значение температуры.
- При необходимости введите новое заданное значение (см. инструкции по регулированию заданного значения температуры).



В СЛУЧАЕ СЛОЖНОСТЕЙ ПРИ ЗАПУСКЕ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО:

- Предохранители отсека управления не перегорели.
- Заданная с пульта управления температура не изменялась.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТА

- Нажмите клавишу OFF (8.).

P

УСТАНОВКИ

ВНИМАНИЕ

Если пульт управления встраивается в переднюю панель автомобиля, его следует располагать как можно дальше от воздухопроводов обогревателя салона. Максимальная внешняя температура: 70°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед программированием установите на пульте управления дорожный или стояночный режим работы.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ



Вывод на дисплей заданного значения температуры.

Увеличение заданного значения.

Уменьшение заданного значения.



Вернуться к дисплею температуры в кузове.

ВНИМАНИЕ

Если после изменения значений ни одна из клавиш не нажимается на протяжении 5 сек, то система выводит на дисплей температуру в кузове. Все произведенные изменения запоминаются.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОТТАИВАНИЯ



Выключите агрегат.



Отображение ранее заданного интервала оттаивания.



Изменение интервала оттаивания.

00: запрет функции оттаивания.

От 0,5 до 0,9: уменьшение интервала времени между 2 циклами автоматического оттаивания по сравнению с расчетным временем.

AUT (коэффициент 1): автоматическое оттаивание, оптимизированное микропроцессором в соответствии с типом перевозимого груза (интервалы переменной длительности).

От 1,1 до 1,5: увеличение интервала времени между 2 циклами автоматического оттаивания по сравнению с расчетным временем.

1 Н, 2 Н, ... 6 Н: фиксированные интервалы оттаивания (в часах).



Вернуться к дисплею температуры в кузове.

ВНИМАНИЕ

Если после изменения значений ни одна из клавиш не нажимается на протяжении 5 сек, то система выводит на дисплей температуру в кузове. Все произведенные изменения запоминаются.

ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ



Пуск агрегата.



Чтобы увеличить или уменьшить яркость дисплея, в течение 5 секунд нажимайте клавиши + или - .



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

А. Доступ с помощью клавиши SET



Нажмите клавишу SET на 5 секунд:
разрешается доступ к кодам
неисправностей.



Дисплей кодов неисправностей:
Текущие неисправности: **A**XX
Ранее зарегистрированные неисправности:
PXX



Мигает красный индикатор кодов неисправностей

R00	Неисправности отсутствуют. Агрегат работает
R01	Разомкнуто реле низкого давления
R02	Разомкнуто реле высокого давления
R03	Перегрев стояночного компрессора
R04	Неисправность муфты компрессора
R05	Неисправность контактора
R06	Неисправность вентилятора конденсатора
R07	Неисправность вентилятора испарителя
R08	Неисправность электромагнитного клапана горячей воды
R09	Неисправность клапана оттаивания (HGS1)
R10	Неисправность клапана впрыска жидкости

УСТАНОВКИ

A 11	Неисправность клапана горячего газа (HGS2)
A 12	Аварийный сигнал высокой температуры в кузове
A 13	Аварийный сигнал низкой температуры в кузове
A 14	Аварийный сигнал продолжительности оттаивания > 45 минут
A 15	Заданное значение установлено вне диапазона -29°C/+30°C
A 16	Неисправность обогревателя сливных шлангов
A 17	Сработала термозащита стояночного трансформатора или защита диодного моста
A 18	Неисправность реле электроподогрева
A 19	Неисправность электромагнитного клапана жидкости
A 20	Разомкнуто стояночное реле низкого давления
A 21	Обрыв цепи контактора компрессора
A 22	Обрыв цепи вентилятора конденсатора
A 23	Обрыв цепи электромагнитного клапана горячей воды
A 24	Обрыв цепи клапана оттаивания (HGS1)
A 25	Обрыв цепи клапана впрыска жидкости
A 26	Обрыв цепи клапана горячего газа (HGS2)
A 27	Обрыв цепи обогревателя сливных шлангов (DWR1)
A 28	Обрыв цепи реле электроподогрева (EHR)

P

При одновременном возникновении нескольких неисправностей просмотрите их с помощью клавиш  и .


В. Прямой доступ



EE	Неисправность: датчик температуры испарителя (обрыв цепи)
bat	Аварийный сигнал низкого напряжения аккумуляторной батареи
---	Наличие двойного питания (дорожный и стояночный)
Err	Ошибка программирования пользователем максимального заданного значения
---	Заданное значение ниже максимального уровня, однако находится в диапазоне $-29^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$



ПРИМЕЧАНИЕ: Как только обнаружена неисправность, вместо температуры в кузове на дисплей выводятся сообщения прямого доступа о неисправности; это продолжается до устранения неисправности.



Агрегат не функционирует, пока неисправность не исчезнет или не будет устранена.



ПРОЧИЕ ДАННЫЕ



- 



Нажмите клавишу SET на 5 секунд:
разрешается доступ к кодам
неисправностей
- 
- 



Вывод на дисплей кодов
неисправностей
- 
- 



Вывод на дисплей версий
программного обеспечения
- 
- 

Вывод на дисплей версии
программного обеспечения пульта
управления
- 
- 

Вывод на дисплей дорожного счетчика
часов
- 
- 

Вывод на дисплей стояночного
счетчика часов
- 
- 

Интервал между 2 циклами оттаивания
(мин), рассчитанный микропроцессором
- 
- 

Время (мин), истекшее после
последнего оттаивания
- 
- 


Возврат к отображению температуры в
кузове

ВНИМАНИЕ

Если после изменения значений ни одна из клавиш не нажимается на протяжении 5 сек, то система выводит на дисплей температуру в кузове. Все произведенные изменения запоминаются.

P

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ



ВНИМАНИЕ

Если после изменения значений ни одна из клавиш не нажимается на протяжении 5 сек, то система выводит на дисплей температуру в кузове. Все произведенные изменения запоминаются (коды неисправностей остаются выведенными на дисплей).

ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА

Все виды обслуживания должны выполняться только специалистами, прошедшими обучение работе с изделиями Carrier, с учетом всех стандартов безопасности и качества Carrier.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АГРЕГАТА

Чтобы обеспечить оптимальный срок службы и надежность агрегата, требуется регулярно проводить его обслуживание. Операции по обслуживанию следует осуществлять в соответствии с приведенным ниже планом.

Часы	100	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
Обслуживание А	■	■	■	■	■	■	■	■
Обслуживание В		■	■	■	■	■	■	■
Обслуживание С			■		■		■	
Обслуживание D					■			

Хладагент: тип R404A

Тип масла дорожного компрессора: Дорожные компрессоры поставляются заправленными маслом CARRIER POLYOLESTER (POE). Наличие соответствующей наклейки свидетельствует, что смена масла была должным образом произведена на предприятии CARRIER TRANSICOLD. Масла типа PAG **абсолютно несовместимы** с нашими агрегатами/**применяйте только типы масел, рекомендованные CARRIER.**

P

Анализ масла:

По Вашей просьбе мы можем провести анализ компрессорного масла.

Для этого направьте нам небольшую емкость с наклейкой, где должны быть указаны:

- тип компрессора,
- время работы или расстояние, пройденное после последней смены масла,
- тип оборудования CARRIER,
- дата пуска в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых действий на агрегате убедитесь, что:

- агрегат (пульт управления) **ВЫКЛЮЧЕН**;
- агрегат **не может** автоматически включиться в ходе обслуживания.



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ОБСЛУЖИВАНИЯ

Операции технического обслуживания	
ОБСЛУЖИВАНИЕ А	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте натяжение ремня (ремней) генератора. • Убедитесь, что двигатель автомобиля нормально работает на малой скорости. Проверьте правильность затяжки крепления компрессора и натяжение ремня. • Проверьте затяжку болтов и винтов, убедитесь, что агрегат правильно установлен в кузове.
ОБСЛУЖИВАНИЕ В	<ul style="list-style-type: none"> • Очистите конденсатор и испаритель. • Замените ремень дорожного компрессора. • Замените фильтр-осушитель. • Очистите сеточный фильтр дюзы ТРВ. • Проверьте уровень масла в стояночном компрессоре. • Проверьте работу пульта управления. • Проверьте оттаивание: <ul style="list-style-type: none"> - Включение, - Остановка вентилятора, - Выключение, - Сток воды при оттаивании. • Проверьте герметичность колпачка аварийного выключателя.
ОБСЛУЖИВАНИЕ С	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подшипники натяжных роликов и подушки крепежного кронштейна. При наличии пружины замените ее. • Если дорожный компрессор установлен на амортизаторах, замените их. • Проверьте работу вентиляторов испарителя и конденсатора. Замените щетки электродвигателя конденсатора. • Замените компрессорное масло. Используйте только синтетическое масло (POE), рекомендованное CARRIER. Рекомендуемые объемы и типы масла указаны в листах технической информации.
ОБСЛУЖИВАНИЕ D	<ul style="list-style-type: none"> • Замените съемные предохранители и конденсатор (если он установлен) в отсеке управления.
<p>Примечание: Испаритель данного агрегата оборудован бесщеточными электродвигателями вентилятора, не требующими обслуживания.</p>	



ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ


- ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОРОЖНЫМ И СТОЯНОЧНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ, СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ КРЫШКУ (крепится 4 винтами).




• XARIOS 400/500 Отсек управления–3-фазный

Чтобы получить доступ к предохранителям в отсеке управления, снимите левую боковую крышку с XARIOS, затем откройте отсек управления (крепится 4 винтами).

С функцией электроподогрева



Без функции электроподогрева



ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА

XARIOS 500/400

Пункт		230/ 3 50 Гц	400/ 3 50 Гц	230/ 3 60 Гц	400/ 3 60 Гц
		3-фазный – 12 В			
1.	Дорожный предохранитель питания	50 А	50 А	50 А	50 А
2.	Стояночный предохранитель питания ^(а)	50 А	50 А	50 А	50 А
3.	Главный стояночный предохранитель FВ (x3) ^(b)	16 А	10 А	16 А	12 А
4.	Главный стояночный предохранитель FВ (x3) ^(c)	20 А	12 А	20 А	16 А
5.	Предохранители электрических подогревателей F4/F5/F6	6,3 А	3,15 А	6,3 А	3,15 А
6.	Первичные предохранители трансформатора F1/F2/F3	3,15 А	2 А	3,15 А	2 А
7.	Главный дорожный предохранитель ^(d)	60 А	60 А	60 А	60 А
Пункт		3-фазный – 24 В			
1.	Дорожный предохранитель питания	40 А	40 А	40 А	40 А
2.	Стояночный предохранитель питания ^(а)	40 А	40 А	40 А	40 А
3.	Главный стояночный предохранитель FВ (x3) ^(b)	16 А	10 А	16 А	12 А
4.	Главный стояночный предохранитель FВ (x3) ^(c)	20 А	12 А	20 А	16 А
5.	Предохранители электрических подогревателей F4/F5/F6	6,3 А	3,15 А	6,3 А	3,15 А
6.	Первичные предохранители трансформатора F1/F2/F3	4 А	2,5 А	4 А	2,5 А
7.	Главный дорожный предохранитель ^(d)	50 А	50 А	50 А	50 А

(а) Только для дорожного/стояночного агрегата

(b) Если он расположен в стояночном отсеке

(c) Если он расположен в стояночной вилке (не показана)

(d) Не показан – этот предохранитель расположен возле аккумуляторной батареи автомобиля (12 или 24 В).

Номера запчастей указаны в руководстве по запасным частям для соответствующего агрегата.

ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ

Соответствующая циркуляция воздуха в кузове, т.е. циркуляция воздуха вокруг груза и через него, является важнейшим фактором поддержания качества груза в процессе перевозки. Если воздух не может циркулировать со всех сторон вокруг груза, на нем могут появляться места с повышенной и пониженной температурой.

Настоятельно рекомендуется использование поддонов. При правильной загрузке поддонов, обеспечивающей свободную циркуляцию воздуха и его возврат в испаритель, они позволяют защитить груз от притоков тепла через пол кузова. При использовании поддонов важно не загромождать заднюю часть кузова дополнительными ящиками, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Порядок укладки груза - еще один важный фактор защиты продуктов. Те продукты, которые выделяют тепло, например, фрукты и овощи, должны быть уложены так, чтобы воздух мог свободно протекать через них, отводя выделяемое тепло; это называется "вентилируемой укладкой" продуктов. Продукты, которые не выделяют тепло (например, мясо и замороженные продукты), должны быть плотно уложены в середине кузова. Все продукты должны находиться на некотором расстоянии от боковых стенок, позволяя воздуху свободно циркулировать между кузовом и грузом; это предотвращает повреждение продуктов теплом, проникающим сквозь стенки кузова.

Очень важно проверить температуру продуктов в процессе загрузки и убедиться в том, что она соответствует требованиям транспортировки. Холодильный агрегат сконструирован таким образом, чтобы поддерживать температуру продуктов, при которой они были загружены; агрегат не предназначен для замораживания теплых продуктов.

P


НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

Перед загрузкой

- Предварительно удалите тепло из изотермического кузова, охладив его в течение примерно 15 минут.
- Удалите влагу из кузова, выполнив оттаивание вручную. Это возможно лишь при соответствующем состоянии термостата оттаивания (температура в кузове ниже 3°C при охлаждении и 8°C при нагревании).

При загрузке

- Производите загрузку только при выключенном агрегате.
- Рекомендуется по возможности свести к минимуму время открывания дверей, чтобы исключить попадание теплого воздуха и влаги внутрь кузова.
- С помощью термостата выберите температуру, соответствующую транспортируемому грузу.
- Проверяйте температуру груза в процессе загрузки (контактным термометром).
- Следите за тем, чтобы не заблокировать входные и выходные воздушные каналы испарителя.



ЗАГРУЗКА ПРОДУКТОВ

- Оставляйте свободное пространство, составляющее приблизительно:
 - от 6 до 8 см между грузом и передней стенкой,
 - 20 см между верхом груза и потолком,
 - несколько сантиметров между полом и грузом, используя поддоны или другие подкладки.
- Не забывайте плотно закрывать двери.
- Прежде, чем закрыть двери, еще раз проверьте груз и убедитесь, что никто не остался внутри кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При стационарном использовании рекомендуется размещать кузов в тени.



ВНИМАНИЕ

Никогда не допускайте перерывов в работе агрегата продолжительностью свыше одного месяца.

P

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Ниже приведены несколько общих рекомендаций по температуре перевозимых продуктов и режимам работы агрегата. Эта информация приводится только для справки, поскольку в отношении режима перевозки следует руководствоваться требованиями грузоотправителя или получателя.

Более подробную информацию Вы можете получить у Вашего дистрибьютора компании Carrier Transicold.

Продукты	Диапазон заданного значения	
Бананы	15°C	60°F
Свежие фрукты и овощи	От +4°C до +6°C	От +39°F до +43°F
Свежее мясо и морские продукты	+2°C	+36°F
Молочные продукты	От +2°C до +6°C	От +36°F до +43°F
Замороженные продукты	-18°C	0°F

* В случае доставки продуктов с частыми остановками и открыванием дверей, рекомендуется выключать агрегат на время открывания дверей, чтобы снизить образование льда на испарителе, или оборудовать агрегат дверным выключателем (спец. заказ).


РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ ОТ СЕТИ

Для безопасной и надежной работы агрегата от электрической сети важно следовать приведенным ниже советам:

- Обязательно убедитесь, что агрегат **ВЫКЛЮЧЕН** (с помощью пульта управления), прежде чем подключать или отключать его от источника питания.
- Удлинительный кабель и предохранитель, используемые для подключения к сети, должны соответствовать действующим нормативам на рабочей площадке (как минимум, H07 RNF CEI 245–4) и спецификациям агрегата, приведенным ниже в таблице:

Максимальный ток при работе оборудования	Агрегат			
	XARIOS 400 без электроподогрева	XARIOS 500 без электроподогрева	XARIOS 400 с электроподогревом	XARIOS 500 с электроподогревом
230/3/50 Гц	12 А	15 А	17 А	19 А
400/3/50 Гц	7 А	8,5 А	10 А	11 А
230/3/60 Гц	14 А	15 А	18 А	19 А
400/3/60 Гц	11 А	11,5 А	13 А	14 А

- Кабель для подключения агрегата должен быть обязательно оснащен заземляющим проводником. Кабель должен быть заземлен.
- В любом случае агрегат можно полностью отключить вручную в помощью аварийного выключателя внутри рамы конденсаторного блока. Для перезапуска агрегата с помощью клавиши “ON” на пульте управления аварийный выключатель необходимо заново замкнуть.



Аварийный выключатель

P

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ ОТ СЕТИ

- При проведении процедур обслуживания или ремонта холодильного агрегата убедитесь, что агрегат отсоединен от источника питания, на пульте управления указано “ВЫКЛЮЧЕНО”, и агрегат не может автоматически включиться в ходе проведения обслуживания.
- За принятие вышеуказанных мер ответственность несет пользователь агрегата.
- Внутренний датчик защищает работающий от сети компрессор от скачков напряжения и перегрева.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ГАРАНТИЯ

Данное руководство относится к стандартной модели.

Не забывайте отмечать выполнение работ по техническому обслуживанию в таблице на внутренних страницах обложки.

Информация о некоторых функциях или устройствах может отсутствовать; в этом случае Вам следует обратиться за консультацией в нашу службу технической поддержки.

Ввиду того, что наша компания постоянно стремится к улучшению качества продукции, мы оставляем за собой право вносить в нее изменения без предварительного уведомления.

УСТАНОВКА АГРЕГАТА

При установке и при проведении текущего обслуживания.

Доступ к агрегату, расположенному над кабиной, сопряжен с некоторыми опасностями.

ПРИ ДОСТУПЕ К АГРЕГАТУ ПРИНИМАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Совет:

При снятии агрегата используйте соответствующее подъемное оборудование; для его крепления на агрегате предусмотрены болты с проушинами.

Примечание:

Агрегат не должен выступать за габариты кузова.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Обслуживание:

Никогда не допускайте перерывов в работе агрегата продолжительностью свыше одного месяца. В случае более продолжительного простоя зарядите батарею от внешнего источника.

Перед проведением любых сварочных работ на шасси отсоедините батарею от агрегата и от автомобиля, а также от генератора и всех электронных систем (микропроцессора).



Никогда не запускайте автомобиль от пускового устройства во избежание повреждения электронных систем агрегата или автомобиля.

P

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь в том, что все крепежные болты затянуты и пригодны к использованию.
2. При сверлении отверстий в агрегате или кузове автомобиля будьте осторожны, чтобы не повредить трубопроводы с хладагентом или электропроводку (см. табличку).
3. При выполнении работ вблизи испарителя и конденсатора будьте осторожны, чтобы не порезаться об их острые кромки.
4. Во время работы агрегата остерегайтесь вентиляторов и приводных ремней.
5. В любом случае агрегат можно полностью выключить вручную с помощью аварийного выключателя внутри рамы конденсаторного блока. Чтобы разрешить перезапуск агрегата с помощью клавиши "ON" пульта управления, аварийный выключатель необходимо заново замкнуть.
6. **Никогда не закрывайте нагнетательные клапаны компрессора при работающем агрегате.**
7. При проведении ремонта пользуйтесь только исправными шлангами для подключения манометров; избегайте их соприкосновения с ремнями, шкивами и двигателями вентиляторов.
8. При работе с жидким хладагентом необходимо соблюдать повышенную осторожность.
9. Вблизи открытого пламени хладагент испускает газ фосген, обладающий неприятным запахом и раздражающий органы дыхания.
10. Никогда не нагревайте закрытый контур охлаждения пламенем; при работе с системой охлаждения необходимо соблюдать повышенную осторожность.
11. При контакте жидкого хладагента с атмосферой он испаряется и замораживает все, с чем соприкасается.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Первая помощь при обморожении:

- а) Укройте обмороженные части тела.
- б) Быстро согрейте обмороженные части тела, опустив их в теплую воду (не горячую).
- в) При отсутствии воды оберните пораженную часть тела чистой тканью.
- г) При попадании хладагента в глаза немедленно промойте их чистой водой; в качестве меры предосторожности мы рекомендуем пройти медицинский осмотр.

12. Охлаждающее масло

Синтетическое, полиэфирное

- Избегайте попадания на кожу.
- Тщательно мойте руки после проведения работ.

ВНИМАНИЕ
Агрегат запускается автоматически.
Не приближайтесь к ремням, шкивам и вентиляторам.

P

ВЫДЕРЖКА ИЗ НОРМАТИВОВ “А.Т.Р. EUROPE”

(Дата: март 1974 г.)

Допуск к эксплуатации транспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся продуктов.

Перед вводом в эксплуатацию транспортного средства-рефрижератора необходимо получить разрешение в Региональной санитарной инспекции.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ
ПРОДУКТОВ; РЕФРИЖЕРАТОР.**

Рефрижератор – это изолированный изотермический кузов с системой охлаждения, которая при средней окружающей температуре +30°С позволяет понизить температуру в пустом кузове и поддерживать эту температуру следующим образом:

КЛАСС А

Рефрижератор, оборудованный системой охлаждения, позволяющей выбирать температуру охлаждения в диапазоне от +12°С до 0°С включительно.

КЛАСС В

Рефрижератор, оборудованный системой охлаждения, позволяющей выбирать температуру охлаждения в диапазоне от +12°С до –10°С включительно.

КЛАСС С

Рефрижератор, оборудованный системой охлаждения, позволяющей выбирать температуру охлаждения в диапазоне от +12°С до –20°С включительно.

Холодопроизводительность агрегата определяется проверкой, производимой на утвержденных испытательных станциях, и подтверждается официальным протоколом испытаний.

Примечание: Коэффициент “К” кузова, предназначенного для классификации по классу С, должен быть равен или ниже 0,4 Вт/м²°С.

ЗНАКИ, МАРКИРОВКИ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ НА РЕФРИЖЕРАТОРАХ

Табличка рефрижератора

За этими словами должны следовать идентификационные метки согласно следующему списку:

Стандартный рефрижератор класса А	FNA
Усиленный рефрижератор класса А	FRA
Усиленный рефрижератор класса В	FRB
Усиленный рефрижератор класса С	FRC

В дополнение к описанным выше меткам должна быть указана дата окончания действия сертификата (месяц и год).

Например:

FRC

6-1999

(6 = месяц (июнь), 1999 = год)

Очень важно

Регулярно проверяйте дату окончания действия сертификата. При выполнении перевозок по требованию уполномоченных лиц должен предъявляться утвержденный сертификат или свидетельство о временной аттестации. Для сертификации оснащенного термоизоляцией транспортного средства в качестве рефрижератора необходимо направить заявку на изменение утвержденного сертификата в Региональной санитарной инспекции.

P

АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПУТИ

Компания Carrier Transicold прилагает все усилия, чтобы охватить весь мир постоянно действующей системой обслуживания. Это обеспечивается всемирной сетью дистрибьюторов и наличием системы аварийной технической помощи. Сервисные центры укомплектованы персоналом, подготовленным на наших предприятиях, и широким выбором оригинальных запасных частей, что гарантирует быстрый ремонт.

Если у Вас в пути возникли проблемы с холодильным агрегатом, следуйте методике действий в аварийных ситуациях, принятой в Вашей компании, или обратитесь в ближайший сервисный центр Carrier Transicold. Ближайший к Вам сервисный центр можно найти в справочнике. Такой справочник можно получить у Вашего дистрибьютора Carrier Transicold.

Если Вы не можете связаться с сервисным центром, звоните по 24-часовой Горячей Линии компании Carrier Transicold:

В Европе звоните по указанным ниже бесплатным телефонным номерам в следующих странах:

A	АВСТРИЯ	0800 291039
B	БЕЛЬГИЯ	0800 99310
CH	ШВЕЙЦАРИЯ	0800 838839
D	ГЕРМАНИЯ	0800 1808180
DK	ДАНИЯ	808 81832
E	ИСПАНИЯ	900 993213
F	ФРАНЦИЯ	0800 913148
FIN	ФИНЛЯНДИЯ	0800 113221
GB	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	0800 9179067
GR	ГРЕЦИЯ	00800 3222523
H	ВЕНГРИЯ	00800 13526
I	ИТАЛИЯ	800 791033
IRL	ИРЛАНДИЯ	1800 553286
L	ЛЮКСЕМБУРГ	0800 3581
RUS	РОССИЯ	810 800 200 31032
N	НОРВЕГИЯ	800 11435
NL	НИДЕРЛАНДЫ	0800 0224894
P	ПОРТУГАЛИЯ	8008 32283
PL	ПОЛЬША	00800 3211238
S	ШВЕЦИЯ	020 790470

АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПУТИ

В других странах: +32 9 255 67 89

Прямая линия: +32 9 255 67 89

В Канаде и США звоните по номеру 1 – 800 – 448 – 1661.

При обращении в службу будьте готовы сообщить следующую информацию:

- Вашу фамилию, наименование Вашей компании, Ваше местоположение.
- Номер телефона, по которому с Вами можно связаться.
- Тип и серийный номер холодильного агрегата.
- Температуру в кузове, заданную температуру и характер груза.
- Краткое описание неисправности и меры, уже принятые Вами для ее устранения.

Мы сделаем все возможное, чтобы устранить неисправность и позволить Вам продолжить путь.



P